

INSTRUKTAŻ KLEJENIA FOLII SAMOPRZYLEPNEJ metodą "na sucho"



Naklejkę przykładamy w określone miejsce i dokładnie sprawdzamy zgodność wymiarów.



Odwaracamy naklejkę grafiką do podłoża i delikatnie oddzielamy warstwę papieru silikonowego od warstwy samoprzylepnej. Oddzielony papier zginamy. W celu ułatwienia późniejszej aplikacji, oddzielenie nie powinno być większe niż kilkanaście centymetrów.



Odwracamy naklejkę i przykładamy część klejącą do podłoża, upewniając się, że cała grafika zmieści się na sprawdzonej wcześniej powierzchni.



Mając pewność, że grafika jest poprawnie wypozycjonowana, dokładnie, jednostajnym ruchem dociskamy część klejącą do podłoża, unikając zarazem powstania pęcherzy powietrza.



W celu ułatwienia dalszych kroków, zwijamy dolną część naklejki aż do momentu zagiętego wcześniej papieru podkładowego.



Odchylamy ku górze zwinięty wydruk i utrzymując naciągnięcie naklejki sukcesywnie ściągamy papier o kolejne kilkanaście do kilkudziesięciu centymetrów.



Po odwinięciu kolejnej części papieru, najlepiej rozwinać cały bryt jednocześnie trzymając i naciągając delikatnie do dołu.



Wydruk naciągamy wyłącznie w miejscu naklejki z papierem podczas gdy drugą dłoń, stale przy pomocy narzędzia, wygładzamy ku dołowi.



Zbliżając się do końca, możemy całkowicie ściągnąć papier i nieco przytrzymując naklejkę wykonać wcześniejsze czynności.



Ostatnią czynnością powinno być sprawdzenie dokładnego przylegania wszystkich krawędzi naklejki